

FUTABA Sender-Empfänger Kompatibilität

| | F-4G Car | FHSS/S-FHSS Car/Air | | T-FHSS Car | FASST Car | | T-FHSS Air | FASST - Rx AIR | | | | | FASSTest | FASST FASSTest | FASST FASSTest | |
|--|-----------|-----------------------------|--|--------------------------------|-----------|------------------|----------------------------|---|----|---|---------|---|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | R404SBS | R203GF | | R2104GF | R304SB | | C1 | C2 | R606FS | R6004FF | R6203SB | | | | R608FS |
| | R404SBS-E | R603GF R2004GF R202GF | R2006GS R2106GF R2008SB R2001SB R2000SBM | R324SBT R334SBS R334SBSE | | R603FF R603FS | R604FS R614FF R614FS | R3008SB R3006SB R3001SB R3004SB R3106GF R3206SBM | | R6106HF/HFC R607FS R617FS R6007SP R6107SP | R6303SB | R6108SB R6208SB R6008FS/HS R6014FS/HS R6008SP | | R7008SB R7003SB | R7018SB R7014SB | R7006SB R7108SB |
| T2HR FHSS | | X | | | | | | | | | | | | | | |
| T3PRKA FHSS | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| T3PL FHSS | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| T4PL FHSS | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| T4PLS, T4GRS S-FHSS/T-FHSS | | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| T3PM FASST | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| T3PK PK-FS FASST | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| FF-3, T3VCS PK-FS FASST | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| T3GR FASST | | | | | | X | | | | | | | | | | |
| T3PV, T4PV, T4PM S-FHSS/T-FHSS | | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| T4PK / PKS FASST | | | | | | X | X | | | | | | | | | |
| T4PX, T4PXR S-FHSS/T-FHSS/FASST | | X | X | X | | | X | | | | | | | | | |
| T7PX/R, T7XC S-FHSS/T-FHSS/FASST | | X | X | X | | | X | | | | | | | | | |
| T10PX F-4G/T-FHSS/S-FHSS | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | |
| T4YF FHSS | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| T6L T-FHSS (ohne Telemetrie) | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| T6J FHSS/S-FHSS | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| T6K T-FHSS/S-FHSS | | X | X | | | | X | | | | | | | | | |
| T8J FHSS/S-FHSS | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| T10J, T12K S-FHSS/T-FHSS | | | X | | | | X | | | | | | | | | |
| T6EXP FASST | | | | | | | | X | X | X | | X | | | | |
| T7CP FASST | | | | | | | | X | X | X | | X | | | | |
| T8FG, T12FG, T14MZ FASST | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| T10CP FASST | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| FX20/30/40 FASST | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | | |
| T14SG, FX22/32 S-FHSS/FASST/FASSTest | | X | X | | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| T16SZ, T18SZ S-FHSS/T-FHSS/FASST/FASSTest | | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| T16IZ S-FHSS/T-FHSS/FASSTest | | X | X | | | | X | | | | | | X | X | X | X |
| FX36 S-FHSS/T-FHSS/FASST/FASSTest | | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| T18MZ S-FHSS/FASST/FASSTest | | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| T18MZ WC, T32MZ S-FHSS/T-FHSS/FASST/FASSTest | | X | X | | | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| HF-Modul S-FHSS | | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| TM-7 Modul | | | | | | | | | X | X | | X | | | | |
| TM-8 Modul FASST | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | | |
| TM-10 Modul FASST | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | | |
| HFM12-MX und MC Modul | | | | | | | | | X | X | X | X | | X | X | |
| TM-14 Modul | | | | | | | | X | X | X | X | X | | X | X | |